

Letecké agregáty z letadla Sikorsky (PZL) M-18 Dromader

Poř.č.	Název	Číslo části	ATA	EASA	Stav
1.	Ukazatel teploty	2TCT-47	77-20	C13	oprava
2.	Vypínač	2WG-15-2S	24-50	C5	oprava
3.	Tlačítko	5 K(5KS)	24-50	C5	oprava
4.	Stěrač	AS-2	30-40	C18	oprava
5.	Automatické jističe	AZR	24-50	C5	oprava
6.	Polohové světlo	BANO-45	33-10	C5	oprava
7.	Ventilátor	DW-3, (DV-3), DW-302	21-50	C1	oprava
8.	Světlo	FR-100	33-30	C5	oprava
9.	Světlo	FS-155	33-30	C5	oprava
10.	Polohové světlo	CHS-39	33-10	C5	oprava
11.	Svítilna	KLSRK-45	33-10	C5	oprava
12.	Relé	KM-200D-W	24-50	C5	oprava
13.	Relé	KM-25D-W	24-50	C5	oprava
14.	Relé	KM-50D-W	24-50	C5	oprava
15.	Protisrážkový maják	MSL-3	33-10	C5	oprava
16.	Rychloměr	US-35U	31-20	C13	oprava
17.	Vypínač	VG-15K-2S	24-50	C5	oprava
18.	Variometr	WR-10U	31-20	C13	oprava
19.	Variometr	WR-10UB	31-20	C13	oprava
20.	Variometr	WRm-10	31-20	C13	oprava